

## frisch-aktiv Entkalker



<b>Art.-Nr.</b>	04049
<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Stück EAN</b>	40 00869 04049 6
<b>VE</b>	12
<b>VE/Lage</b>	30
<b>Lage/Palette</b>	5
<b>VE/Palette</b>	150
<b>EAN/VE</b>	40 00869 64049 8

### **Produkteigenschaften**

Der ORO frisch-aktiv Entkalker für Haushaltsgeräte beugt bei regelmäßiger Entkalkung Funktionsstörungen vor.

### **Anwendung**

Bei normaler Verkalkung ca. 1/3 Inhalt in ca. 1/2 L Wasser auflösen – bei starker Verkalkung 1/2 Flasche einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.

### **Hinweis**

Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.

### **Inhaltsstoffe**

organische Säuren, Korrosionsinhibitoren.

### **Kennzeichnung**

#### ***Xi Reizend***

Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.