

cirex

Allgemeines

Reinigungsmittel für lösungsmittelbeständige Bodenbeläge.

Löst Wachs-, Fett- und Ölschichten.

Ersetzt das Spänen bei unversiegelten Holzböden. Kein Auslaugen oder Aufrauen.

Macht unversiegelte Holzböden heller. Greift die Versiegelung beim Parkett nicht an.

Anwendungsbereich

Für Bodenbeläge aus Holz, Parkett, Linoleum, Kork, Korklinoleum und Steinholz.

Dosierung

Unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Grosse Flächen Abschnittsweise mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad (bei versiegeltem Parkett feines Pad einsetzen) bearbeiten. Direkt aus dem Wassertank auftragen, benetzte Fläche scheuern. Den gelösten Schmutz in noch nassem Zustand mit Lappen oder Mop aufnehmen. Mit sauberem Lappen nachreiben. Trocknen lassen. Auf wenig verschmutzten Böden wird der Schmutz vom Pad aufgenommen.

Kleine Flächen Von Hand bearbeiten. Aus der Kanne auf den Boden giessen, mit Schrubber oder Handpad bearbeiten. Den gelösten Schmutz in noch nassem Zustand mit Lappen oder Mop aufnehmen. Mit sauberem Lappen nachreiben. Trocknen lassen.

Verbrauch

1 Liter Konzentrat für 10 – 20 m²

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für Asphalt, Gummi und andere nicht lösungsmittelbeständige Bodenbeläge.

Brennbar. Nicht Rauchen. Für gute Belüftung sorgen.

Mit Lösungsmittelreiner und Wachs getränkte Lappen in Metallgefäss aufbewahren oder unter Kontrolle verbrennen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	brennbar
Inhaltsstoffe	organische Lösungsmittel