

ECOLAB®

Rasant® Micro Basic

MIKROFASERWISCHER

Sauber


- ▲ Der Rasant® Micro Basic besteht aus einer durchgehend mit Mikrofasern gefütterten Oberfläche und ist die ideale Lösung zur nassen und feuchten Reinigung verschiedener Bodenbeläge.
- ▲ Die Taschen aus 100 % PES gewährleisten Langlebigkeit.
- ▲ Die blau-melierte Farbgebung verhindert ein schnelles Ergrauen und sorgt für ein makelloses und sauberes Erscheinungsbild.
- ▲ Zur einstufigen Reinigung und Beschichtung von Bodenbelägen geeignet.

Effizient


- ▲ 100 % Mikrofasern zugunsten effektiver Reinigungsleistung
- ▲ Geringes Gewicht von 70/95 g für niedrige Waschkosten
- ▲ Kann zum vorherigen Einweichen verwendet werden
- ▲ Der Wischer deckt eine Flächenleistung von mind. 22/32 m²ab

Sicher


- ▲ Sehr gutes Gleitverhalten zur ergonomischen Handhabung




Anwendungshinweise




1. Eine Seite des Halters in die Tasche des Bezugs führen.



2. Auf die magnetische Arretierung drücken, um den Halter zu öffnen.



3. Andere Seite des Halters in die noch freie Tasche führen und den Halter nach unten drücken, bis es klickt.



4. In einer Achterbewegung wischen.

Anwendungsbereich/Verfahren

Ideal zur täglichen Bodenreinigung beschichteter und vorgefertigter Bodenbeläge, unbehandelter strapazierfähiger Bodenbeläge, rutschfester und strukturierter Oberflächen, empfindlichen Steinzeugs und unglasierter Keramikflächen, glasierter Keramikflächen, natürlicher und künstlicher Steinoberflächen. Geeignet zur einstufigen Reinigung und Desinfektion. Sehr gut für die Anwendung von Polymerdispersionen geeignet.

Pflegehinweise

- ▲ Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
Niedrige Trocknertemperatur: < 80 °C
- ▲ Für beste Waschergebnisse empfehlen wir mopEltra®.
- ▲ Bitte auf die Pflege mit aggressiven Bleichmitteln (wie Chlor) verzichten und ohne Weichspüler waschen.
- ▲ Wischer vor der ersten Anwendung waschen.

Sicherheitsinformationen

- ▲ Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- ▲ Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Informationen

- ▲ 100 % PES-Mikrofasern, blau-meliert
- ▲ Trockengewicht: 70 g (40 cm) / 95 g (50 cm)
- ▲ Flächenleistung: mind. 22 m² (40 cm) / 32 m² (50 cm)
- ▲ Ideal für den magnetischen Rasant® Klappenhalter geeignet

Verpackungseinheit

PRODUKT	ARTIKELNR.	VERPACKUNGSEINHEIT
Rasant® Micro Basic 40 cm	10200999	1 x 1 Stück
Rasant® Micro Basic 50 cm	10109100	1 x 1 Stück
Rasant® Halter 40 cm	10177427 10010469	1 x 1 Stück
Rasant® Halter 50 cm	10000007	1 x 1 Stück

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am
Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50
Bestellhotline: 0810 312586
orderdesk@ecolab.com

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2022 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Rasant® Micro Basic_DE-de_16FEB22

ECOLAB®