

schülke -+



quartasept® plus

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art auf Basis einer Kombination quaternärer Ammoniumverbindungen und Aminderivaten.

Unser Plus:

- aldehydfrei
- Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
- alkalisch eingestellter pH-Wert sorgt für gute Löslichkeit von Fett- und Ölverschmutzungen
- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen, Listerien) und Pilze (inkl. Aspergillus niger)
- rückstandsfrei abspülbar
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

quartasept® plus eignet sich zur Flächendesinfektion und -reinigung in allen Bereichen der Lebensmittelbe- und -verarbeitung, wie z. B.:

- Produktions-, Lager- und Kühlräumen
- Arbeitsflächen und Produktionseinrichtungen
- Gerätschaften aller Art
- Großküchen der Gemeinschaftsverpflegung

Anwendungshinweise

Flächen und Gerätschaften durch Aufbringen der Gebrauchslösung mit Niederdruck-Anlagen oder im Wisch- oder Einlegeverfahren behandeln. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der empfohlenen Einwirkungszeiten mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität gleichmäßig spülen. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

quartasept® plus wirkt gegen lebensmittelbereichsspezifische Problemkeime:

- Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien)
- Pilze (inkl. Aspergillus niger)

Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeiten



Nach EuroNormen für die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen getestet.

Anwendungsempfehlung:

Bakterien/Pilze 20 °C	0,5 % (5 ml/l) – 60 Min.
Bakterien/Pilze 10 °C	2 % (20 ml/l) – 60 Min.

Begutachtungsübersicht

	20 °C	10 °C
Salmonellen	0,5 % (5 ml/l) – 15 Min.	
Listerien	0,25 % (2,5 ml/l) – 5 Min.	
EN 1276 (bakterizid, mit Belastung)	0,5 % (5 ml/l) – 5 Min.	0,5 % (5 ml/l) – 30 Min.
EN 1650 (fungizid, mit Belastung)	0,5 % (5 ml/l) – 60 Min.	1 % (10 ml/l) – 60 Min.
EN 13 697 (bakterizid, mit/ohne Belastung, quant. Oberflächenversuch)	0,5 % (5 ml/l) – 30 Min.	1 % (10 ml/l) – 60 Min.
EN 13 697 (fungizid, mit/ohne Belastung, quant. Oberflächenversuch)	0,5 % (5 ml/l) – 60 Min.	2 % (20 ml/l) – 60 Min.

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g enthalten: 10 g Didecylmethylammoniumchlorid,
2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

< 5 % nichtionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten:

Konzentrat

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert: ca. 9,0
Dichte (20 °C): ca. 0,98 g/ml

0,5 %ige Gebrauchslösung

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert: ca. 9,0

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- C:** Ätzend.
R34: Verursacht Verätzungen.
S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S35: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe (z. B. aus Butylkautschuk) und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen. Vor Kälte schützen.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten
2 l-Flasche	5 x 2 l
5 l-Kanister	1 x 5 l
10 l-Kanister	1 x 10 l
30 l-Kanister	1 x 30 l

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
2 l-Flaschendosierer (20 ml/1 x kippen)	183 401
5/10 l-Kanisterhahn	135 501
30 l-Kanisterhahn	126 101
10 l-Kanisterdosierer (20 ml/Hub)	117 101
30 l-Kanisterdosierer (100 ml/Hub)	182 501
10 l-Kanisterschlüssel	135 810
30 l-Kanisterschlüssel	135 901
Messbecher 500 ml	136 101
Umfülltrichter	117 901

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht „Hygiene-Technik“ an.

Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Präparat quartasept® plus finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666
E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60
office.austria@schuelke.com