

Thermohospital

Desinfektionsmittelbeständige Dispersion

- ▶ Selbstglänzende Kunststoffdispersion für den Krankenhaus- und Seniorenheimbereich
- ▶ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▶ Besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend
- ▶ Sehr gute Wasserbeständigkeit
- ▶ Beständig gegen Flächendesinfektionsprodukte
- ▶ Momentane Anlösung des Pflegefilms durch Händedesinfektionsmittel möglich



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren, grundgereinigten Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden.

Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 2–3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit, Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 25,0 ml/m² pro Auftrag.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2! Vor Frost schützen.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Weichmacher, Konservierungsmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): EUH208 Enthält Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.